

Öffnen des Sicherheitsbügels



Bitte den Schlüssel einführen,



den Schlüssel 90° nach rechts drehen



und den Sicherheitsbügel aufklappen.